SOUTH BEACH SMOKE™

STARTER KIT

USER MANUAL

ENGLISH • ESPAÑOL

CONGRATULATIONS ON CHOOSING SOUTH BEACH SMOKE!

Thank you for purchasing the South Beach Smoke Electronic Cigarette.

In order to use your electronic cigarette correctly, efficiently and safely, please follow the instructions in this manual.

YOU MUST BE OF LEGAL SMOKING AGE TO USE ANY SOUTH BEACH SMOKE PRODUCT

WARNING: South Beach Smoke products are only intended for use by persons of legal smoking age who are current smokers. This product is not intended for nonsmokers, person under the legal smoking age, women who are pregnant or breast-feeding, or persons with or at risk of heart disease, high blood pressure, diabetes, or taking medicine for depression or asthma. Consult a physician if you experience nicotine misuse symptoms such as nausea, vomiting, dizziness, diarrhea, weakness and rapid head beat.

Keep out of the reach of children and pet as ingestion of small parts can present a choking hazard. Nicotine can be toxic if inhaled or ingested. Nicotine may cause irritation to eyes and skin. Wash immediately with soap and water upon contact. Seek medical advice in the case of dizziness, drowsiness, accident or if you feel unwell.

Our products do not treat, diagnose, or cure any disease, physical ailment, or condition. If you are allergic to nicotine or any combination of Inhalants, if you are pregnant or breast-feeding, or if you have a heart condition, diabetes, high blood pressure or asthma, consult your physician before using South Beach Smoke nicotine products. Dispose of this material is a safe way; use appropriate containment to avoid environmental contamination.

South Beach Smoke does not market this product as a smoking cessation device. Just like traditional tobacco cigarettes, South Beach Smoke Electronic Cigarettes are not approved by the American FDA.

WARNING: This product contains nicotine a chemical known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.

INSTRUCTIONS: THE SOUTH BEACH SMOKE ELECTRONIC CIGARETTE

The South Beach Smoke electronic cigarette is a non-flammable electronic atomizing device designed exclusively to South Beach Smoke quality standards to give you an experience similar to tobacco cigarettes. It utilizes advanced microelectronic technology to atomize a flavored liquid into an inhalable vapor that simulates smoke. South Beach Smoke Electronic Cigarette flavor cartridges contain liquid formulated from the highest quality pharmaceutical-grade nicotine and food-safe ingredients, and are available in a variety of flavors and nicotine strengths.

BENEFITS OF SOUTH BEACH SMOKE ELECTRONIC CIGARETTES

- Easy to Use
- Incredible Vapor Production
- High Quality Design
- Designed for social situations where you cannot use tobacco cigarettes
- No embarrassing odors that linger in your home, vehicle or on clothing
- Tar Free, Carbon Monoxide Free, Ash Free
- Better for the environment with no butts, smoke or ash.
- Saves money, costing less than tobacco cigarettes.

KEY CHARACTERISTICS OF SOUTH BEACH SMOKE ELECTRONIC CIGARETTES

Unlike smoke, the temperature of South Beach Smoke nicotine vapor is similar to that of the human body.

» No environmental pollution. Smoke exhaled from your South Beach Smoke electronic cigarette is a gas dispersion of water vapor and flavoring, generated by the atomization of the flavor liquid.

» South Beach Smoke Electronic Cigarette cartridges contain the highest purity pharmaceutical grade nicotine.

» Your South Beach Smoke electronic cigarette has a built in safety feature that will temporarily turn off the atomizer after 10 seconds of continuous atomization (i.e. a very long drag). This feature is designed to prevent the user from overexposure to nicotine.When activated, the security system will trigger the LED light at the tip of the device to flash 3 times and the electronic cigarette will become temporarily inoperable.

CAUTION:

» Keep South Beach Smoke batteries and cartridge components out of children's reach.

» If you experience adverse reaction, reduce the strength of your nicotine cartridge, or switch to "NO" nicotine cartridges. If the problem persists, we recommend you discontinue the use of this product and see your physician.

» Avoid direct contact with the nicotine liquid contained in your atomized flavor cartridge. This liquid can cause irritation.

» Keep your South Beach Smoke electronic cigarette and cartridges away from high temperature environment in use or storage.

THE SOUTH BEACH SMOKE ELECTRONIC CIGARETTE

Your South Beach Smoke electronic cigarette is comprised of two (2) components:

1) THE DISPOSABLE ATOMIZER CARTRIDGE

2) THE LITHIUM ION BATTERY

THE SOUTH BEACH SMOKE ELECTRONIC CIGARETTE BATTERY

The main body of your South Beach Smoke electronic cigarette is the battery. It is a 4.2 volt lithium-ion battery equipped with a computer chip that manages the operation of an attached disposable atomizer cartridge. Located at the tip of your battery, an LED indicator light signals the operational mode of your electronic cigarette. Battery output voltage can range from 3.3 to 4.2 volts, depending upon battery charge. South Beach Smoke batteries are available in a traditional length as well as a longer 100's length size. As a general rule, the longer the battery, the longer the battery life between recharges. South Beach Smoke batteries are also available in automatic (standard) and manual switch varieties.

AUTOMATIC BATTERIES / MANUAL BATTERIES / WHAT'S THE DIFFERENCE?

South Beach Smoke automatic batteries are activated as you draw air through your South Beach Smoke e-cigarette. Puffing will trigger the internal pressure switch and activate the atomization process. Your first few puffs will warm the atomizer (priming), and optimal vapor is produced on the 3rd and subsequent puffs.

With the South Beach Smoke Electronic Cigarette manual battery, you must press and hold down a button for the duration of your puff. Vapor thickness is regulated through the use of the button. Optimal vapor is produced by pressing the button for 2 seconds prior to puffing and holding it down for the duration of the puff.

THE SOUTH BEACH SMOKE DISPOSABLE ATOMIZER CARTRIDGES (FLAVOR CARTRIDGES)

South Beach Smoke flavor cartridges have a built-in atomizer containing microfiber mesh saturated with our proprietary South Beach Smoke flavored liquid nicotine solution. South Beach Smoke cartridges are disposable and are available in five nicotine strengths: Extra Strength/Bold Flavored (24mg), Full Strength/Full Flavored (16mg), Mid Strength/Light (12mg), Low Strength/Ultra Light (6mg), Zero/No Nicotine Strength (0mg). South Beach Smoke flavor cartridges are designed to be roughly equivalent to one pack of 20 traditional cigarettes (up to 250 mouthfuls of vapor).

PLEASE NOTE: Actual results will vary depending upon your smoking style, lung capacity and the battery type used with your South Beach Smoke atomized cartridge.

SOUTH BEACH SMOKE ELECTRONIC CIGARETTE CHARGERS & ADAPTERS

Your South Beach Smoke Electronic Cigarette Starter Kit comes with a USB Charger and Wall Charging Adapter. This USB Charger plugs into any powered USB port including computers, and into any compatible South Beach Smoke power adapter (i.e. Car Charger Adapter, Wall Charger Adapter).

TO CHARGE YOUR BATTERY:

» Screw your South Beach Smoke battery into the threaded opening of the USB Charger.

» Plug the USB Charger into any powered USB hub, South Beach Smoke Wall Charger or South Beach Smoke Vehicle Adapter.

» The indicator lights on both the USB Charger and the battery will turn on to indicate it's charging the battery.

» When a battery is fully charged (usually 2-4 hours), the indicator light on the battery will turn off indicating it's fully charged.

» South Beach Smoke batteries usually come fully charged.

ADDITIONAL ACCESSORIES:

Visit www.SouthBeachSmoke.com for a full variety of USB Charger components!

WARNING: Adapters from brands other than South Beach Smoke may not be compatible with the South Beach Smoke batteries. Using incompatible chargers may cause battery damage and may result in combustion or fire. South Beach Smoke batteries that have been damaged through the use of incompatible chargers are not covered by our warranty and replacement policy.

HOW TO USE YOUR SOUTH BEACH SMOKE ELECTRONIC CIGARETTE ELECTRONIC CIGARETTE

» Unpack a South Beach Smoke Electronic Cigarette flavor cartridge, and remove any rubber caps (varies by packaging type).

» Screw the cartridge securely onto the electronic battery. Your South Beach Smoke Electronic Cigarette electronic cigarette will be in stand-by mode as soon as you screw in the cartridge.

» South Beach Smoke AUTOMATIC BATTERIES: the second you draw air from your South Beach Smoke cigarette, the atomization process will be triggered and the light indicator at the tip of the South Beach Smoke electronic cigarette will light up. When you stop puffing, atomization will cease and the South Beach Smoke electronic cigarette will return to stand-by mode.

» South Beach Smoke MANUAL BATTERIES: you must press and hold the battery button to trigger the atomization process. When the button is released, the unit will return to stand-by mode.

» **NOTE:** It is recommended to hold the South Beach Smoke electronic cigarette horizontally, avoiding tilting the tip upwards to prevent cartridge liquid from leaking out.

» If the LED indicator at the tip of your South Beach Smoke Electronic Cigarette starts flashing continuously and the vapor produced decreases, the battery must be recharged.

» After 14-16 deep puffs (comparable to smoking one traditional cigarette), we recommend you stop using the South Beach Smoke electronic cigarette for about 30 minutes before the next use.

SOUTH BEACH SMOKE ELECTRONIC CIGARETTE TROUBLE SHOOTING

- If the LED indicator at the tip of your South Beach Smoke Electronic Cigarette battery flashes continuously (usually 15 times) and produced little or no vapor, you must recharge the battery.
- If your South Beach Smoke Electronic Cigarette cigarette produces little or no vapor and/or emits a slightly burnt taste, you must replace the flavor cartridge with a new one.
- When in use, the light at the tip of your battery will glow. If the indicator does not glow, check the following:
    - Make sure the battery is charged.
    - Ensure that any flavor cartridge's caps (varies on packaging) have been removed. Depending on packaging, some South Beach Smoke Electronic Cigarette cartridges may come with rubber caps which must be removed.

- Verify that the cartridge in place is no older than 6 months.

» When using an South Beach Smoke Electronic Cigarette cigarette with a manual button, make sure to hold the button down to produce vapor. Failure to press on the button while inhaling may cause the cartridge's liquid to leak and come into contact with your mouth, potentially causing irritation.

» When using an South Beach Smoke Electronic Cigarette cigarette with an automatic battery, "prime" the new cartridge by taking at least two long, deep puffs to ensure the cartridge produces optimal vapor with subsequent puffs.

» If the battery of your South Beach Smoke Electronic Cigarette cigarette is fully charged but does not produce vapor after a new cartridge has been installed, try another new cartridge. Although rare, cartridge defects are possible.

After trying multiple cartridges, if your South Beach Smoke Electronic Cigarette unit still does not work, please contact South Beach Smoke customer service for technical assistance.

SOUTH BEACH SMOKE™

STARTER KIT

MANUAL DE USUARIO

ESPAÑOL

FELICITACIONES POR HABER ELEGIDO SOUTH BEACH SMOKE

Para sacar el máximo provecho de su nuevo cigarrillo electrónico South Beach Smoke, lea cuidadosamente este manual.

DEBE TENER EDAD LEGAL PARA FUMAR PARA USAR LOS PRODUCTOS SOUTH BEACH SMOKE

ADVERTENCIA: Los productos South Beach Smoke deben ser utilizados únicamente por personas con edad legal para fumar que sean fumadores en la actualidad. Este producto no está destinado a ser usado por personas no fumadoras, personas que no tengan la edad legal para fumar, mujeres embarazadas o en período de lactancia, ni personas con riesgo de enfermedad cardíaca, hipertensión, diabetes o que consumen medicamentos para la depresión o para el asma. Consulte a su médico si experimenta síntomas de abuso de nicotina tales como náuseas, vómitos, mareos, diarrea, debilidad y palpitaciones rápidas.

Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y de las mascotas ya que ingerir las piezas pequeñas puede presentar un peligro de asfixia. La nicotina puede ser tóxica si se inhala o ingiere. La nicotina puede ocasionar irritación en los ojos y la piel. Al primer indicio de contacto, lávese inmediatamente con agua y jabón. Busque atención médica en casos de mareo, somnolencia, accidentes o si no se siente bien.

Nuestros productos no tratan, diagnostican ni curan ninguna enfermedad, dolencia física o afección. Si es alérgico a la nicotina o cualquier combinación de sustancias inhalables, si está embarazada o en período de lactancia, o si tiene una afección cardíaca, diabetes, hipertensión o asma, consulte a su médico antes de usar los productos a base de nicotina de South Beach Smoke. Deshacerse de estas sustancias es una manera segura de cuidarse; utilice medios de contención adecuados para evitar la contaminación del ambiente.

South Beach Smoke no comercializa este producto como un dispositivo para dejar de fumar. Al igual que los cigarrillos de tabaco tradicionales, South Beach Smoke no tiene la aprobación de la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) de los Estados Unidos.

ADVERTENCIA: Este producto contiene nicotina, una sustancia química que, según el conocimiento del Estado de California, produce defectos congénitos y otros daños reproductivos.

INSTRUCCIONES: CIGARRILLO ELECTRÓNICO SOUTH BEACH SMOKE

El cigarrillo electrónico South Beach Smoke es un dispositivo atomizador electrónico no inflamable diseñado exclusivamente bajo los estándares de calidad de South Beach Smoke para brindarle una experiencia similar a la de los cigarrillos de tabaco. Utiliza una tecnología microelectrónica avanzada para atomizar un líquido saborizado en un vapor inhalable similar al humo.

Los cartuchos saborizados South Beach Smoke contienen un líquido formulado con nicotina de calidad farmacéutica e ingredientes aptos para el consumo.

BENEFICIOS DEL CIGARRILLO ELECTRÓNICO SOUTH BEACH SMOKE

» Es fácil de usar

» Produce una gran cantidad de vapor

» Cuenta con un diseño de alta calidad

» Está diseñado para situaciones sociales en las que no puede usar cigarrillos de tabaco

» No produce olores incómodos que se impregnan en su casa, auto o ropa

» No contiene alquitrán, no produce monóxido de carbono ni cenizas

» No genera peligros de incendio

» No contamina el medio ambiente: sin colillas, humo ni cenizas

» Le permite ahorrar dinero ya que cuesta menos de US$ 2 por cartucho (lo mismo que una cajetilla de cigarrillos de tabaco)

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE SOUTH BEACH SMOKE

A diferencia del humo, la temperatura del vapor de nicotina de South Beach Smoke es similar a la temperatura del cuerpo humano.

» No contamina el medio ambiente. El humo que exhala de su cigarrillo South Beach Smoke es una dispersión gaseosa de vapor de agua y sabor, generada por la atomización del líquido saborizado.

» Los cartuchos South Beach Smoke contienen nicotina de calidad farmacéutica de la más alta pureza.

» El cigarrillo electrónico South Beach Smoke tiene un dispositivo de seguridad incorporado que apagará temporalmente el atomizador después de 10 segundos de atomización continua (p. ej., una pitada muy larga). Este dispositivo está diseñado para evitar la sobreexposición del usuario a la nicotina. Al activarse, el sistema de seguridad encenderá la luz LED en la punta del dispositivo alumbrando 3 veces, luego el cigarrillo se volverá inutilizable temporalmente.

PRECAUCIÓN:

» Mantenga las baterías y los componentes del cartucho South Beach Smoke fuera del alcance de los niños.

» Si tiene una reacción adversa, reduzca la concentración de nicotina en su cartucho o bien utilice un cartucho "SIN" nicotina. Si el problema persiste, le recomendamos que suspenda el uso de este producto y que visite a un médico.

» Evite el contacto directo con el líquido de nicotina contenido en su cartucho saborizado atomizado. Este líquido puede ocasionar irritación.

» Mantenga su cigarrillo electrónico y cartuchos South Beach Smoke alejados de ambientes con altas temperaturas al usarlos o guardarlos.

CIGARRILLO ELECTRÓNICO SOUTH BEACH SMOKE

El cigarrillo electrónico South Beach Smoke tiene dos (2) componentes.

1) EL CARTUCHO ATOMIZADOR DESECHABLE

2) LA BATERÍA DE IONES DE LITIO

LA BATERÍA DEL CIGARRILLO ELECTRÓNICO VAPOR ZONE

El cuerpo principal del cigarrillo electrónico South Beach Smoke es la batería. Se trata de una batería de iones de litio de 4.2 voltios equipada con un chip de computadora que maneja el funcionamiento del cartucho atomizador desechable que esté conectado. En la punta de la batería, se encuentra un indicador LED que muestra el modo de funcionamiento de su cigarrillo electrónico. El voltaje de salida de la batería puede ser de 3.3 a 4.2 voltios, dependiendo de la carga de la batería. Las baterías South Beach Smoke están disponibles con una longitud tradicional y con una longitud más grande de hasta el doble de su tamaño normal. Como regla general, mientras más larga sea la batería, más larga será la duración de la batería entre recargas. Las baterías South Beach Smoke también están disponibles en la variedad manual y automática (estándar).

BATERÍAS AUTOMÁTICAS / BATERÍAS MANUALES / ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA?

Las baterías automáticas South Beach Smoke se activan cada vez que aspire aire a través de su cigarrillo electrónico South Beach Smoke. Las pitadas activan el switch de presión interno y a su vez activan el proceso de atomización. Sus primeras pitadas calentarán el atomizador (preparación), y el vapor óptimo se producirá en la tercera y las pitadas siguientes.

Con la batería manual South Beach Smoke deberá mantener presionado un botón por el tiempo que dure su pitada. El espesor del vapor se regula mediante el uso del botón. El vapor óptimo se producirá presionando el botón por 2 segundos antes de cada pitada y manteniendo presionado el botón por el tiempo que dure la pitada.

LOS CARTUCHOS ATOMIZADORES DESECHABLES (CARTUCHOS SABORIZADOS) SOUTH BEACH SMOKE

Los cartuchos saborizados South Beach Smoke cuentan con un atomizador incorporado que tiene una malla de microfibra saturada con nuestra solución de nicotina líquida saborizada patentada de South Beach Smoke. Los cartuchos South Beach Smoke son desechables y están disponibles en cuatro concentraciones de nicotina: alta concentración / sabor intenso (16 mg), mediana concentración / sabor ligero (12 mg), baja concentración / sabor ultraligero (6 mg), sin concentración / sin sabor (0 mg). Los cartuchos saborizados South Beach Smoke están diseñados para ser lo más equivalente posible a una cajetilla de 20 cigarrillos tradicionales (hasta 250 pitadas de vapor).

TENGA EN CUENTA: los resultados reales variarán dependiendo de su manera de fumar, su capacidad pulmonar y del tipo de batería que utilice con su cartucho atomizador South Beach Smoke.

SOUTH BEACH SMOKE ELECTRONIC CIGARETTE CARGADORES Y ADAPTADORES

El Starter Kit South Beach Smoke Electronic Cigarette viene con un cargador USB y un adaptador de pared de carga. Enchufe el cargador USB a cualquier puerto USB con alimentación incluyendo computadoras, o cualquier adaptador de alimentación South Beach Smoke compatible (es decir, adaptador de cargador de coche, cargador de la pared).

PARA CARGAR LA BATERÍA:

» Atornille la batería South Beach Smoke Electronic Cigarette en la abertura roscada del cargador USB.

» Conecte el cargador USB en cualquier concentrador USB con alimentación, South Beach Smoke Electronic Cigarette cargador de pared o adaptador de vehículo South Beach Smoke Electronic Cigarette.

» El indicador se ilumina en tanto el cargador USB y la batería se encenderán para indicar que está cargando la batería.

» Cuando la batería está completamente cargada (normalmente 2-4 horas), la luz indicadora de la batería se apagará indicando que está totalmente cargada.

» Las baterías South Beach Smoke Electronic Cigarette suelen venir totalmente cargadas.

ACCESORIOS ADICIONALES:

Visita www.South Beach Smoke.com para una variedad completa de los componentes del cargador USB!

ADVERTENCIA: Adaptadores de marcas distintas de South Beach Smoke Electronic Cigarette puede no ser compatible con las baterías South Beach Smoke Electronic Cigarette. Utilizando cargadores incompatibles puede dañar la batería y puede provocar combustión o incendio. Baterías South Beach Smoke Electronic Cigarette que han sido dañados por el uso de cargadores incompatibles no están cubiertos por la garantía y la política de reemplazo.

CÓMO USAR SU CIGARRILLO ELECTRÓNICO SOUTH BEACH SMOKE

» Abra un cartucho saborizado South Beach Smoke y retire todas las tapas de goma (la cantidad varía según el tipo de empaque).

» Enrosque bien el cartucho a la batería electrónica. Su cigarrillo electrónico South Beach Smoke estará en el modo en espera tan pronto usted enrosque el cartucho.

» BATERÍAS AUTOMÁTICAS South Beach Smoke: apenas usted aspire aire con su cigarrillo South Beach Smoke, el proceso de atomización empezará y la luz indicadora de la punta del cigarrillo South Beach Smoke se encenderá. Cuando usted deje de pitar, el proceso de atomización terminará y el cigarrillo South Beach Smoke volverá al modo en espera.

» BATERÍAS MANUALES South Beach Smoke: usted debe presionar y mantener presionado el botón de la batería para que el proceso de atomización empiece. Cuando suelte el botón, la unidad volverá al modo en espera.

NOTA: Se recomienda mantener el cigarrillo electrónico South Beach Smoke de forma horizontal y no dejar la punta hacia arriba a fin de evitar que el líquido del cartucho se filtre.

» Si la luz indicadora LED de la punta del cigarrillo South Beach Smoke comienza a parpadear de forma continua y el vapor que se produce disminuye, usted deberá cargar nuevamente la batería.

» Luego de 14 a 16 pitadas fuertes (similares a cuando se fuma un cigarrillo tradicional), le recomendamos dejar de usar el cigarrillo South Beach Smoke por aproximadamente 30 minutos antes de volver a utilizarlo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON EL CIGARRILLO SOUTH BEACH SMOKE

- Si la luz indicadora LED de la punta de su batería South Beach Smoke parpadea de forma continua (por lo general, 15 veces) y produce poco o nada de vapor, usted deberá cargar nuevamente la batería.
- Si su cigarrillo South Beach Smoke produce poco o nada de vapor, o expide un ligero sabor a quemado, usted debe cambiar el cartucho saborizado por otro.
- Cuando el cigarrillo esté en use, la luz de la punta de su batería se iluminará. Si la luz indicadora no se ilumina, entonces revise lo siguiente:
    - Asegúrese de que la batería esté cargada.
    - Asegúrese de que todas las tapas de los cartuchos saborizados (la cantidad varía según el empaque) se hayan retirado. Dependiendo del empaque, algunos cartuchos South Beach Smoke pueden venir con tapas de goma que deben retirarse.

- Verifique que todos los cartuchos puestos no tengan más de 6 meses de antigüedad.
- Cuando use un cigarrillo South Beach Smoke con el botón manual, asegúrese de mantener el botón presionado para producir vapor. Si no mantiene presionado el botón mientras inhala, el líquido del cartucho se podría filtrar y entrar en contacto con su boca, lo cual muy probablemente le cause irritación.
- Cuando use un cigarrillo South Beach Smoke con una batería automática, "prepare" el nuevo cartucho tomando dos pitadas largas y fuertes para asegurarse de que el cartucho produzca un vapor óptimo con las pitadas siguientes.

- Si la batería de su cigarrillo South Beach Smoke está completamente cargada pero no produce vapor luego de colocar un nuevo cartucho, pruebe nuevamente con otro cartucho nuevo. Aunque es raro, posiblemente se deba a defectos del cartucho.

Si después de probar varios cartuchos, su cigarrillo South Beach Smoke sigue sin funcionar, comuníquese con el área de servicio al cliente de South Beach Smoke para solicitar asistencia técnica.

SouthBeachSmoke.com